

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/ikea-365-pojemnik-na-zywnosc-z-pokrywka-4-szt-p-431.html>



IKEA 365+ Pojemnik na żywność z pokrywką 4 szt

Cena	55,95 zł
Numer katalogowy	ALP-18907286048
Kod producenta	405.264.49
Kod EAN	040526449006

Opis produktu

IKEA 365+

Pojemnik z pokrywką, 4 szt., plastik

- Resztki z obiadu? Dzięki tym 4 pojemnikom na żywność nic się nie marnuje. Ustaw je jeden na drugim w lodówce lub zamrażarce – pokrywa jest szczelna, a przezroczysty plastik ułatwia sprawdzenie, co jest w środku.
- Pojemnik wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego i zachowuje swój kształt, nawet jeśli wepchniesz go do torby lub plecaka.
- Kilka pustych pojemników na żywność można wkładać jeden w drugi, aby oszczędzić miejsce w szafkach.
- Ogranicz marnowanie jedzenia przechowując resztki potraw w pojemnikach i odgrzewając je na kolejny posiłek.

W komplecie: 4 pojemniki na żywność z pokrywką.

- 2 kwadratowe (15x15x7 cm, 750 ml)
- 1 prostokątny (21x15x7 cm, 1 l)
- 1 prostokątny (21x15x12 cm, 2 l).

Pojemnik na żywność:

- Tworzywo polipropylenowe
- Można stosować w kuchence mikrofalowej. Podgrzej jedzenie do 100°C.
- Można stosować w lodówkach i zamrażarkach
- Można zmywać w zmywarce.

Pokrywka:

- Tworzywo polipropylenowe
- Można stosować w kuchence mikrofalowej. Podgrzej jedzenie do 100°C.
- Można stosować w lodówkach i zamrażarkach
- Można zmywać w zmywarce.

Uszczelnienie:

- Guma silikonowa

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 405.264.49
- **Marka:** IKEA
- **Materiał wykonania:** tworzywo sztuczne
- **Pojemność:** 2
- **Rodzaj:** do produktów sypkich
- **Kolor:** bezbarwny
- **Linia:** 365+
- **Cechy dodatkowe:** możliwość mrożenia, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchence mikrofalowej
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.94
- **Kod taryfy celnej:** 39241000
- **Wysokość:** 20
- **Szerokość:** 20
- **Długość:** 26
- **EAN (GTIN):** 040526449006

Informacje o bezpieczeństwie

List of food container safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR) 1. Make sure the containers are designed to come into contact with food and meet the relevant standards. 2. Wash the containers thoroughly before first use. 3. Check the condition of containers regularly for damage, cracks or other defects. Do not use damaged containers. 4. When using containers in the microwave, make sure they are designed for this. 5. Heat food in containers without a tight lid to avoid an increase in pressure. 6. Do not overfill the containers, especially when you freeze food in them. Liquids increase in volume during freezing, which can lead to the container breaking. 7. Avoid sudden temperature changes that can damage the containers. Do not transfer directly from the freezer to the microwave. 8. Take special care when washing containers in the dishwasher. High temperature and aggressive detergents can damage some materials. 9. Store containers in a dry and clean place, away from direct sunlight and heat sources. 10. Dispose of damaged containers in accordance with local recycling regulations. 11. If the containers are intended for recycling - return them to the appropriate points. 12. If you are buying containers for children - check if they do not contain small elements that could be swallowed. 13. Remember that some containers may change color under the influence of some dyes contained in food. This does not affect safety, but it can be difficult to clean. 14. Do not use containers to store chemicals, aggressive detergents or other non-food products. 15. If the containers have any additional functions, e.g. Keeping the temperature - make sure you read the instructions and know how to use them correctly.

Producent — dane kontaktowe

"IKEA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
pl. Szwedzki
05-090
Janki
PL
ikea@memo.ikea.com