

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/schuller-micro-line-walek-zapas-180mm-runo-17mm-p-2247.html>

SCHULLER MICRO LINE WAŁEK ZAPAS 180MM RUNO 17MM



Cena	15,00 zł
Numer katalogowy	ALP-17869955050
Kod producenta	26181
Kod EAN	9002588261812

Opis produktu

Wałek malarski mikrofibra 18 cm fazowany w.jakość

SCHULLER EH'KLAR

Bardzo wysokiej jakości wałek z mikrofibry 18 cm

Polecany do farb mineralnych i dyspersyjnych, lakierów (na bazie żywicy, akrylowych itp.), przezroczystych i półprzezroczystych powłok do drewna.

Poszycie wałka jest całkowicie wolne od strzępków pozwalając na "czyste" malowanie nie zostawiając żadnej struktury. Malowana powierzchnia pozostaje jednolita i gładka.

Doskonałe właściwości pobierania i oddawania farby pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu krycia.

Łatwość czyszczenia wałka. Farba doskonale się wypłukuje.

Fazowanie, czyli ukośne ścięcie brzegów poszycia pozwala uniknąć smug na malowanej powierzchni.

Wałek pasuje do rączki 8 mm

Runo 17 mm

Średnica rdzenia 48 mm

Produkt bardzo wysokiej jakości, renomowanej firmy.

Zastosowanie: do farb mineralnych i dyspersyjnych, lakierów (na bazie żywicy, akrylowych itp.), przezroczystych i półprzezroczystych powłok do drewna.

Rodzaj: mikrofibra, 18 cm, do rączki 8 mm

Materiał: ściany, podłogi itp.

Parametry produktu

-
- **Stan:** Nowy
 - **EAN (GTIN):** 9002588261812
 - **Kod producenta:** 26181
 - **Marka:** Schuller
 - **Szerokość wałka:** 18
 - **Rodzaj:** wkład (zapas)
 - **Materiał poszycia:** mikrofibra

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for silicone guns based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Risk of cuts: * Beware of the sharp edges of the silicone gun, especially when replacing the nozzle or cartridge. * Do not use a damaged gun. * Health hazard: * Work in a well-ventilated area. Avoid inhaling silicone fumes. * Use protective gloves and glasses to prevent silicone from coming into contact with skin and eyes. * Risk of fire/explosion: * Do not use silicone guns near open fire or heat sources. * Do not leave the gun on unattended. * Safety of use: * Follow the instructions of the gun and silicone manufacturer. * Use only silicone cartridges suitable for your gun. * Do not exceed the acceptable operating temperature. * Storage: * Keep the silicone gun out of reach of children. * Make sure the gun is disconnected from power before storage. * Maintenance: * Clean the silicone gun regularly according to the manufacturer's instructions. * Do not use aggressive cleaners. * Additional warnings: * Remember to properly protect the workplace from silicone dirt. * Dispose of empty cartridges and used silicone in accordance with local regulations. * Battery gun warnings: * Use only original chargers and batteries. * Do not allow the battery to get wet. * Do not store the battery at high temperatures.

Producent — dane kontaktowe

SCHULLER EH'KLAR Polska Sp. z o.o.²⁴⁹ (Painting Tools)
ul. Jedności 7
64-100
Leszno
PL
info@schueller.de