

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/curver-your-style-koszyk-350x300x130-brązowy-roz-m-koszyczek-na-drobiazgi-zestaw-3-szt-p-1655.html>



CURVER YOUR STYLE KOSZYK 350X300X130 BRAŹOWY roz M KOSZYCZEK NA DROBIAZGI — zestaw 3 szt.

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	ALP-18179543386
Kod producenta	232429
Kod EAN	3253924757032

Opis produktu

Oferta dotyczy zestawu: 3 szt.

Koszyk YOUR STYLE M Curver

Idealny koszyczek do przechowywania domowych drobiazgów. Produkt wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dostępny w trzech wersjach kolorystycznych i kilku rozmiarach. Koszyczek z powodzeniem może zastąpić produkty wiklinowe jak również pudełka, jego gładka struktura umożliwi przechowywanie produktów narażonych na uszkodzenie. Koszyk posiada dwa wygodne uchwyty, a kształt pozwala na układanie jeden na drugim.

Wymiary:

350 x 300 x H 130 mm

Kolor: BRAŹOWY CIEMNY WPADAJĄCY CZARNY

Nr artykułu: 232429

YOUR STYLE

Seria lekkich koszyczków o ażurowej fakturze przyda się w całym gospodarstwie domowym oraz w biurze.

Dzięki nim możemy nie tylko uporządkować i zorganizować przestrzeń wokół, ale jednocześnie ją udekorować

- minimalistyczne wzornictwo
- neutralne kolory
- wygodne uchwyty
- wytrzymałe
- łatwe do utrzymania w czystości

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 232429
- **Marka:** Curver
- **Wysokość produktu:** 130
- **Długość (dłuższy bok):** 350
- **Szerokość (krótszy bok):** 300
- **Przeznaczenie:** inny
- **Materiał wykonania:** tworzywo sztuczne
- **Pojemność:** 13
- **Kolor:** brązowy
- **EAN (GTIN):** 3253924757032

Informacje o bezpieczeństwie

List of basket safety warnings based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): 1. Stability and strength: * Make sure the basket is stable and does not tip over easily, especially when loaded. * Do not overload the basket over its maximum load capacity. 2. Material and workmanship: * Check that the basket material is safe and does not contain harmful substances. * Make sure the basket does not have sharp edges or protruding elements that could cause cuts. 3. Usage and storage: * Do not use the basket near fire sources or high temperature. * Store your basket in a dry and safe place, away from children and pets. 4. Children and infants: * Never leave children unattended near the basket, especially if it contains small items. * Make sure that the basket does not pose a risk to infants (e.g. the risk of suffocation of elements). 5. Cleaning and Maintenance: * Clean the basket regularly using mild cleaning agents. * Make sure the basket is completely dry before reusing. 6. Disposal: * Dispose of the basket in accordance with local recycling and environmental regulations. 7. Additional warnings: * If the cart is damaged, do not use it and replace it with a new one. * Do not modify the basket in a way that could affect its security.

Producent — dane kontaktowe

Keter Poland Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 34
76-200
Słupsk
PL
cspldomestic@keter.com