

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/schmith-siekiera-rozlupujaca-38cm-1-kg-p-3332.html>



SCHMITH SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA 38CM 1 kg

Cena	76,30 zł
Numer katalogowy	ALP-15629827827
Kod producenta	SCH01A02001
Kod EAN	5902004756516

Opis produktu

Siekiera rozłupująca FS 1000g

Symbol: SCH01A02001

Siekiera rozłupująca FS to narzędzie stworzone z myślą o efektywnym i łatwym rozłupywaniu drewna. Specjalnie zaprojektowany kształt ostrza tej siekiery zapewnia niezrównaną wydajność, umożliwiając rozłupywanie nawet najtwardszych kłód z minimalnym wysiłkiem. Ostrze tej wysokiej jakości siekiery zostało wytworzone z hartowanej indukcyjnie stali C45, co gwarantuje wyjątkową twardość i trwałość krawędzi. Przystosowane do intensywnego użytkowania, ostrze pozostaje ostre przez długi czas, co pozwala na efektywną pracę bez potrzeby częstego ostrzenia.

Rękojeść siekiery, wykonana z wytrzymałego nylonu, jest zaprojektowana tak, aby absorbować energię, co minimalizuje zmęczenie użytkownika i zwiększa komfort pracy. Dodatkowo, rękojeść została pokryta materiałem TPR (termoplastyczny elastomer), co zapewnia pewny i komfortowy chwyt, nawet w trudnych warunkach i przy długotrwałym użytkowaniu.

Kompleksowość tego narzędzia podnosi także praktyczna, plastikowa zawieszka, która ułatwia przechowywanie siekiery oraz jej transport. Ta funkcjonalna zawieszka pozwala bezpiecznie przechowywać siekiere i łatwo ją przenosić, gwarantując, że narzędzie jest zawsze gotowe do użycia, kiedy tego potrzebujesz. Ergonomiczna i solidnie zbudowana siekiera rozłupująca FS jest niezastąpionym narzędziem dla każdego, kto ceni sobie niezawodność, efektywność i bezpieczeństwo podczas pracy.

Dane techniczne:

- Długość: 380mm
- Waga głowni: 800g
- Waga całkowita: 1000g
- Materiał: głownia wykonana z hartowanej indukcyjnie stali C45

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Marka:** Schmith
- **EAN (GTIN):** 5902004756516
- **Kod producenta:** SCH01A02001
- **Waga narzędzia:** 1

-
- **Długość narzędzia:** 38

Informacje o bezpieczeństwie

List of axe safety warnings based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Always use the axe according to the instruction manual. Improper use can lead to serious injury. * Use the axe only for the purposes for which it is intended, i.e. chopping wood. Avoid using it for other tasks, such as as a lever or hammer. * Before each use, check that the blade is sharp and well embedded in the shank. Loose or damaged blade can detach and cause injury. * When chopping wood, use a suitable substrate such as a trunk. Do not cut on hard surfaces, e.g. on concrete or stones. * Make sure there are no bystanders or pets nearby. Keep a safe distance from others when working with an axe. * Wear appropriate protective equipment, including safety glasses and work gloves. They will protect your eyes and hands from wood chipping and other small objects. * Hold the axe by the handle with both hands, maintaining a secure grip. This will give you better control and reduce the risk of losing control of the tool. * Cuts with firm but controlled movements. Avoid excessive force and unnecessary effort. * After use, clean the axe and sharpen the blade. Store it in a dry and safe place, out of reach of children.

Producent — dane kontaktowe

SCHMITH POLSKA S.A
KULICE UL.SZKOLNA 4
83-130
PELPLIN
PL
kontakt@schmith.pl
696113253