

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/zestaw-do-renowacji-reflektorow-q11-p-2728.html>



Zestaw do renowacji reflektorów Q11

Cena	59,00 zł
Numer katalogowy	ALP-17349763333
Kod EAN	5901299015513

Opis produktu

Zestaw do renowacji polerowania regeneracji lamp i reflektorów Q11

Profesjonalny zestaw do regeneracji oraz polerowania reflektorów samochodowych renomowanej firmy **Q11**.

Niezwykle prosty w zastosowaniu, pozwala na pracę przy użyciu dwóch metod: **ręcznie** lub **mechanicznie** (za pomocą dołączonego pada wraz z adapterem). Specjalnie dobrane komponenty pozwolą dokonać naprawy w ciągu **45-90 minut**.

Najważniejsze zalety:

- 3 proste kroki: ścieranie, polerowanie, zabezpieczenie
- Przywraca połysk oraz jakość świecenia zmatowiałym i pożółkniętym reflektorom
- Zapewnia poprawienie jakości świecenia reflektorów
- Możliwość użycia dwóch metod polerowania: mechaniczną lub ręczną
- Zabezpiecza lampy Twojego auta chroniąc je przed szkodliwym działaniem promieniowania UV
- Pozwala uzyskać bardzo dobry efekt na większości reflektorów oraz innych przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego takich jak: światła tylne, reflektory przyczep, okna łodzi, wizjery kasków, osłony przednie motocykli, skuterów śnieżnych itp.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 x papier ścierny gradacja P800
- 2 x papier ścierny gradacja P1200
- 2 x papier ścierny gradacja P200

-
- 1 x gąbka pomarańczowa (futro polerskie)
 - 1 x pasta polerska 85gr
 - 2 x 3ml płyn zabezpieczający przed promieniami UV
 - 1 x taśma maskująca 300cm
 - 1 x uchwyt do papieru ściernego z rzepem
 - 1 x adapter z gwintem M10
 - 1 x gąbka biała (aplikator do środka zabezpieczającego)

Etapy pracy:

1. Ścieranie

Krażki ścierne oraz głowica amortyzująca wraz z trzpieniem pozwalają na **dokładne oczyszczenie i wyszlifowanie** lamp przy pomocy wiertarki lub wkrętarki.

Krażki ścierne należy namoczyć i zamocować na uchwycie. Szlifowanie zaczynamy kolejno papierem o granulacji P800, następnie P1200 i kończymy na papierze P2000.

2. Polerowanie

Pasta polerska wraz z gąbką pozwala na **dokładne wypolerowanie powierzchni reflektora** po zakończonym szlifowaniu przy użyciu papierów ściernych.

Na głowicy z rzepem umieszczamy gąbkę polerską na którą należy nanieść nie dużą ilość pasty polerskiej. Reflektor polerujemy przy użyciu elektronarzędzi mając na uwadze by obroty nie były zbyt wysokie (max 2200/min),

3. Zabezpieczenie

Ostatnim etapem jest **zabezpieczenia lamp przy użyciu aplikatora** oraz dołączonych specjalnych powłok zabezpieczających przed promieniowaniem UV.

Gdy powierzchnia reflektora jest już gładka i wolna od zanieczyszczeń należy przy użyciu dołączonego białego aplikatora nanieść warstwę środka ochronnego na reflektor i poczekać aż wyschnie. Uwaga - po wykonaniu zabezpieczenia nie należy wystawiać reflektora na działanie wody.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Numer katalogowy producenta:** 015513
- **Producent:** Q11
- **Rodzaj:** polerowanie lamp
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.3
- **Kod taryfy celnej:** 34059090
- **EAN (GTIN):** 5901299015513

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for milk and polishing pastes based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Use personal protective equipment such as gloves and safety glasses to avoid contact with skin and eyes. * Work in a well-ventilated area to avoid inhaling fumes. * Do not consume milks and polishing pastes, they can be harmful when swallowed. * Keep products out of reach of children and pets. * Make sure the surface you are working on is stable and well lit. * Follow the manufacturer's instructions for use and storage. * Do not mix different types of lotions and polishing pastes, as unwanted chemical reactions may occur. * Check the composition of the product to make sure it does not contain substances that you may be allergic to. * Avoid contact with open fire and heat sources as some ingredients may be flammable. * Protect your workplace from bystander access to avoid accidental injuries. * Keep your workplace organized to prevent accidents. * Regularly check the technical condition of the equipment used for polishing. * Properly dispose of used polishing materials and product packaging. * If you experience skin or eye irritation, rinse immediately with plenty of water

and consult your doctor. * Do not use products after the expiration date.

Producent — dane kontaktowe

SCHMITH POLSKA S.A
KULICE UL.SZKOLNA 4
83-130
PELPLIN
PL
kontakt@schmith.pl
696113253